

<p>ČESKÝ</p>	
ČAJNIK	
POPIS	
1. Vanička čajniku	
2. Filtr	
3. Víko	
4. Připínaček zap/vyp nahřívání vody	
5. Klávesa ovlivní vřka	
6. Rukovět	
7. Skála úrovně vody	
8. Klávesa zap/vyp odpojení (I/0)	
9. Podložka s místem pro navjení síťové šňůry	

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Před použitím elektrického čajniku pozorně pročtěte návod k obsluze.

- Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá napětí sítě.
- Síťová šňůra zaopatrěná u « eurovidlici »; vsazujte její do zásuvky, obsahující spolehlivý kontakt uzemnění.
- V zamezení rizika vzniku požáru nepoužívejte mezikruží při připojení přístroje k elektrické zásuvce.
- Nepoužívejte čajnik v koupelích pokojů. Nepoužívejte jeho nabídku bazénu nebo jiných nádrží, naplněných vodou.
- Nepoužívejte čajnik vně prostoru.
- Ne berte za čajnik mokrym rukama
- Stavte čajnik na rovinný i stálý povrch, ne stavte čajnik na kraj stolu.
- Před spuštěním se přesvědčte, že čajnik je namontovaný na podložku bez zakřivení.
- Použijte jen podložku, která je součástí dodávky.
- Ne srouptejte čajnik bez vody.
- Ne nalévejte vodu do čajniku, stojící na podložce.
- Nepoužívejte čajnik bez filtru nebo s ne těsně zavřením víkem
- Použijte čajnik jen pro vaření vody, nesmí se ohřívat nebo vařit další kapaliny.

- Sledte, aby stav vody v čajniku nebyl nižší nejnižší značky i vyše nejvyšší značky. Při převyšení úrovním vody nejvyšší značky vřící voda může vychrstnout.
- Nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti od zdrojů tepla nebo odkrytého plázněti.
- Ne nacházejte zapřetí přístroj bez dozoru.
- Ne přistupujte, aby elektrická šňůra sklá-něná se stolu, a také pozorujte, aby ona ne tykala se teplech povrchů.
- Délku síťové šňůry lze regulovat, ověřijc ji na podložku.
- Ne otvírejte víko během vaření vody.
- Dejte pozor, aby během vaření vody ne popálíte se teplotu parami.
- Ne dotýkájte se teplech povrchů čajniku, berte jen za rukovět.
- Dejte pozor při přeložení čajniku, naplně-ného varem.
- Nesmí se snímat pracující čajnik s pod-ložky. Pokud vznikla nutnost sejmout čaj-ník, odpojte jeho i světeče s podložky.
- V zamezení oúderu elektrickým proudem ne ponořujte přístroj i podložku ve vodu nebo další kapaliny.
- Nepoužívejte čajnik za jeho pádu, při vyskytí viditelných závad nebo v případě protékání.
- Ne stavte čajnik i podložku do mýčky.
- Vytahájc vidlice síťové šňůry ze zásuvky, ne natahujte za šňůru, a držte za vidlici.
- Předtím jak uklidit přístroj na dlouhodobé uskladnění, před čišťením odpojte jeho od sítě, sceďte vodu i dejte zařízení vychlad-nout.

- Chraňte přístroj v místě, ne přístupných pro děti.
- Ne dovolujte děti využívat čajnik jako hrač-ku.
- Buďte zejména pozorný, pokud přístroj se používá dětmi nebo lidi s omezenými mož-nostmi.
- Předepsané vybavení ne slouží pro použití dětí i lidi s omezenými možnostmi, pokud jen jim ne dělá, ověřivajícím za jejich bezpečnost, vyhovující i jasný jim předpisy o bezpečném používání vybavení i těch nebezpečí, které můžou vznikat při jeho nesprávném používání.
- Diskontinuální kontroluje síťovou šňůru i vidlici. Nepoužívejte čajnik, pokud jsou veškeré poruchy pozdrna nebo síťové šňů-ry.
- Nesmí se samostatně opravovat přístroj. Při odhalení poruch se obraťte v autori-zované servisní středisko.
- Čajovar elektrický je určený jen pro domá-cnostní použití.

ZACHYŤTE TUTO INSTRUKCI

- Vytáhněte čajnik z adjustace.
- Přesvědčte se, že pracovní napětí přístroje odpovídá napětí sítě.
- Vložte vidlici síťové šňůry v zásuvku.
- Pro naplnění čajniku vodou světeče jeho s podložky (9), odemkněte víko čajniku (3), stisknutím na klávesu (5).
- Naplníte čajnik vodou do nejvyšší značky na stupnici úrovně vody (7), uzavřete víko, vložte čajnik na podložku (9). Přesvědčte se, že víko čajniku (3) těsně uzavřené.
- Zapněte čajnik, stisknuv klávesu (8), při-tom vzplane nasvícení klávesy (8). Kdy

Komplet dodávky:

- Čajník s filtrem – 1 kus.
- Podložka – 1 kus.
- Instrukce – 1 kus.

Technické charakteristiky
Napětí napájení: 220-240 V – 50Hz
Nejvyšší výkon: 2200 W
Maximální kapacita vody: 1,7 l

Výrobce si vyhrazuje právo změnit charak-teristiku přístrojů bez předchozího upozor-nění.

Životnost přístroje - 5 roky

Záruka
Podrobné záruční podmínky poskytnete prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direk-tivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

<p>УКРАЇНСЬКИЙ</p>
ЧАЙНИК
ОПИС
1. Колба чайника
2. Фільтр
3. Кришка
4. Кнопка увімкн./вимкн. підгрівання води
5. Клавша відкриття кришки
6. Ручка
7. Шкала рівня води
8. Клавша увімкнення/вимкнення І(І/0)
9. Підставка з місцем для намотування мережного шнуру

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж використовувати електричний чайник уважно прочитайте посібник з експлуатації.

- Переконатесь, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Мережний шнур оснащеня «евровилка»; вмикайте її в розетку, яка має надійний контакт заземлення.
- Задаі уникнення ризику виникнення пожеги не використовуйте перемикачі, підключаючі прилад до електричної розетки.
- Увмікніть чайник, натиснувши на клавшу (8), при цьому загориться підсвічування клавші (8).
- Колп вада закриття, чайник автоматично відключиться.
- Ви можете самі відключити чайник, натиснувши на клавшу (8) у напрямку знизу доруги.
- Не беріться за ручку чайника мокрими руками.
- Ставте чайник на рівню та стійку поверхню, не ставте його на край столу.
- Перед увімкненням переконайтесь, що чайник встановлений на підставці без перекошування.

- Використовуйте тільки підставку, що відповідає конструкції чайника.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наливайте воду в чайник, що стоїть на підставці.
- Не використовуйте чайник без фільтра або з нещільно зачищеною кришкою.
- Використовуйте чайник лише для кип'ятіння води, забороняється підгрівати або кип'ятити інші рідини.
- Слідкуйте, щоб рівень води в чайнику не був нижче мінімальної позначки та вище максимальної позначки. В разі перевищення рівня води вода може виплюнестися.
- Не використовуйте прилад в безосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Не допускайте, щоб електричний шнур зшивувався зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Довжину мережного шнуру можна регулювати, намотуючи його на підставку.
- Не відкривайте кришку під час кип'ятіння води.
- Будьте обережними, щоб під час кип'ятіння води не обпектися гарячою паром.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережними при переносі чайник, наповненого окропом.
- Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла потреба зняти чайник, відключіть його та змініть чайник з підставки.

- Задаі уникнення удару електричним струмом не занурюйте прилад та підставку у воду або інші рідини.
- Не користуйтеся чайником після його падіння, за наявності помітних пошкоджень або в разі протікання.
- Не відключайте чайник та підставку в посудомийну машину.
- Виймаючи вілку мережного шнуру з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за віилку.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, переконайтесь, що роз'єднали його від мережі, злийте воду та дайте приладу охолонути.
- Зберігайте прилад у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник в якості гришки.
- Будьте особливо уважними, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особаю, яка відповідає за їх безпеку, ім не було надано відповідних і зрозумілих для них вказівок щодо безпечного користування пристроєм та тих небезпек, що можуть виникати в разі його неправильного використання.
- Періодично перевіряйте мережний шнур та вілку. Не користуйтеся чайником, якщо є будь-які пошкодження корпусу чи мережного шнуру.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Виявивши несправності, звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник призначений тільки для побутового використання.

- Чистіть чайник та підставку за допомогою спеціальних засобів, призначених для цієї мети.
- Будьте обережними, щоб під час кип'ятіння води не обпектися гарячою паром.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Будьте обережними при переносі чайник, наповненого окропом.
- Забороняється знімати працюючий чайник з підставки. Якщо виникла потреба зняти чайник, відключіть його та змініть чайник з підставки.
- Задаі уникнення удару електричним струмом не занурюйте прилад та підставку у воду або інші рідини.
- Не користуйтеся чайником після його падіння, за наявності помітних пошкоджень або в разі протікання.
- Не відключайте чайник та підставку в посудомийну машину.
- Виймаючи вілку мережного шнуру з розетки, не тягніть за шнур, а тримайтеся за віилку.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, переконайтесь, що роз'єднали його від мережі, злийте воду та дайте приладу охолонути.
- Зберігайте прилад у місцях, недоступних для дітей.
- Не дозволяйте дітям використовувати чайник в якості гришки.
- Будьте особливо уважними, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особаю, яка відповідає за їх безпеку, ім не було надано відповідних і зрозумілих для них вказівок щодо безпечного користування пристроєм та тих небезпек, що можуть виникати в разі його неправильного використання.
- Періодично перевіряйте мережний шнур та вілку. Не користуйтеся чайником, якщо є будь-які пошкодження корпусу чи мережного шнуру.
- Забороняється самостійно реманувать прибор. При виявленні несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Електричний чайник призначений тільки для побутового використання.

Комплет поставки:

- Чайник с фильтром – 1 кус.
- Подложка – 1 кус.
- Инструкция – 1 кус.

Техниче характеристики
Напѣтѣ напѣяенѣ: 220-240 V – 50Hz
Неѣышѣѣ ѣѣон: 2200 W
Максѣмѣлѣнѣ капѣцитѣ вѣды: 1,7 l

Вѣробѣе сѣ vyhrazuje prѣvo zmѣnit charak-teristiku pѣrѣstrojѣ bez pѣdchodѣho upozor-nѣnѣ.

Жѣвѣност пѣрѣstroje - 5 roky

Зѣрука
Podrobnѣe zѣruѣnѣnѣ podmѣnky poskytnete prodejce pѣrѣstroje. Pѣi uplatňovѣnѣnѣ nѣrokѣu bѣhem zѣruѣnѣnѣnѣ lhѣuty je tѣeba pѣdložit doklad o zakoupenѣnѣnѣ vѣrobku.

Tento vѣrobek odpovѣdѣa pѣžadavkѣm na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovenѣm direk-tivou 89/336/EEC a pѣdpsѣem 73/23/EEC Evropskѣ komise o nѣzkonapѣtѣvych pѣrѣstrojѣch.

<p>УКРАЇНСЬКИЙ</p>
ЧАЙНИК
ОПИС
1. Колба чайника
2. Фільтр
3. Кришка
4. Кнопка увімкн./вимкн. підгрівання води
5. Клавша відкриття кришки
6. Ручка
7. Шкала рівня води
8. Клавша увімкнення/вимкнення І(І/0)
9. Підставка з місцем для намотування мережного шнуру

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перед зняттям з підставки переконайтесь, що чайник відключений, клавша (8) в положенні «0».

Експлуатація чайника

- Встаіе віилку мережного шнура в розетку.
- Для наповнення чайника водою змініть його з підставки (9), відкритте кришку (3), натиснувши на клавшу (5), та наліяіе водо, звертаючи увагу на шкалу рівня води (7). Щільно закрийте кришку (3).
- Поставте наповнений чайник на підставку (9) як вам зручно, оскільки вона дозволяє обертати прилад на електричній розетці.
- Увмікніть чайник, натиснувши на клавшу (8), при цьому загориться підсвічування клавші (8).
- Колп вада закриття, чайник автоматично відключиться.
- Ви можете самі відключити чайник, натиснувши на клавшу (8) у напрямку знизу доруги.
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтесь, що він вимкнений.
- Після відключення чайника почекайте 15-30 секунд, після чого ви можете знову вмикати його для кип'ятіння води.

Функція підтримки температури води
Функція підтримання води дозволяє підтримувати воду в чайнику гарячою.

- Щоб увімкнути цю функцію, скит'ятить чайник та дочекайтесь його відключення.
- Натисніть на кнопку (4), при цьому увімкниться функція підтривання води та загориться підсвічування кнопки (4).
- Щоб вимкнути функцію підтривання води, натисніть се раз на кнопку (4), при цьому підсвічування кнопки відключиться.

Чищення фільтра
Перед зняттям фільтру (2) відключіть чайник, змініть його з підставки (9), злійте з нього воду та дайте його охолонути.

- Відкрийте кришку (3), натиснувши на клавшу (5).
- Приймируйте фільтр (2) за його середню частину, натисніть на один з країв фільтра (ніби вигинаючи фільтр в протилежний бік) та вийміть його.
- Рекомендується промити фільтр під струменем води, злегка почистивши його щіткою.
- Встановіть фільтр (2) на місце.

Чищення та догляд
Перед чищенням відключіть прилад від мережі, зліяйте воду та дайте чайнику охолонути.

- Проти чищення накипу поверхню колби чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистильні засоби, не використовуйте металеві щітки чи абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду в інших рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.

Видалення накипу
Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові властивості води, а також порушує теплообмін між водою та нагрівальним елементом, що може призвести до його перегрівання та скорішому виходу з ладу.

- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розчиненим в нѣй столовим оцѣм в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння та залиште її на нѣч. Врѣнцѣ зліяйте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліяйте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначені для електрочайників.

Комплет поставки:

- Чайник з фільтром – 1 шт.
- Підставка – 1 шт.
- Інструкція – 1 шт.

Тѣхнѣнѣ характеристики
Напруга живлення: 220-240 В – 50 Гц
Максимальна потужність: 2200 Вт
Максимальний об'єм води: 1,7 л

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу - 5 років

Гарантія
Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний вирѣб відповідає вимогам до електромагнѣтної суміснѣстѣ, що пѣд'являєтьсѣ директивою 89/336/EEC. Радѣ Європи їй розпорядженням 73/23 EEC по низьковольтній апаратурѣ.

<p>БЕЛАРУСЬКІ</p>
ЧАЙНИК
АПІСАННЕ
1. Колба чайніка
2. Фільтр
3. Вѣнка
4. Кнопка вкл./выкл. падагрѣву вады
5. Клавша адкрывацѣ вѣнка
6. Ручка
7. Шкала ўзроўня вады
8. Клавша ўключэння/выключэння І(І/0)
9. Падастка з месцам для намотвання сеткавага шнура

ВАЖНЫЯ МЕРЫ БЕЗПЕКІ

Перад выкарыстаннем электрычнага чайніка уважліва прачытайце кіраўніцтва па эксплуатацыі.

- Для нааповнення чайніка водою змініть яго з падставкі (9), адкрыце крышку (3), натиснувши на клавшу (5), та наліяіе водо, звертаючи яе ў разетку, яка має надзейны контакт заземлення.
- Увмікніть чайник, натиснувши на клавшу (8), при цьому загориться підсвічування клавші (8).
- Колп вада закриття, чайник автоматично відключиться.
- Ви можете самі відключити чайник, натиснувши на клавшу (8) у напрямку знизу доруги.
- Знімаючи чайник з підставки (9), переконайтесь, що він вимкнений.
- Після відключення чайника почекайте 15-30 секунд, після чого ви можете знову вмикати його для кип'ятіння води.

Функція підтримки температури води
Функція підтривання води дозволяє підтримувати воду в чайнику гарячою.

- Щоб увімкнути цю функцію, скит'ятить чайник та дочекайтесь його відключення.
- Натисніть на кнопку (4), при цьому увімкниться функція підтривання води та загориться підсвічування кнопки (4).
- Щоб вимкнути функцію підтривання води, натисніть се раз на кнопку (4), при цьому підсвічування кнопки відключиться.

Чищення фільтра
Перед зняттям фільтру (2) відключіть чайник, змініть його з підставки (9), злійте з його воду та дайте його охолонути.

- Відкрийте кришку (3), натиснувши на клавшу (5).
- Приймируйте фільтр (2) за його середню частину, натисніть на один з країв фільтра (ніби вигинаючи фільтр в протилежний бік) та вийміть його.
- Рекомендується промити фільтр під струменем води, злегка почистивши його щіткою.
- Встановіть фільтр (2) на місце.

Чищення та догляд
Перед чищенням відключіть прилад від мережі, зліяйте воду та дайте чайнику охолонути.

- Проти чищення накипу поверхню колби чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистильні засоби, не використовуйте металеві щітки чи абразивні миючі засоби.
- Не занурюйте чайник та підставку у воду в інших рідини.
- Не кладіть чайник та підставку в посудомийну машину.

Видалення накипу
Накип, що утворюється всередині чайника, впливає на смакові властивості води, а також порушує теплообмін між водою та нагрівальним елементом, що може призвести до його перегрівання та скорішому виходу з ладу.

- Для видалення накипу наповніть чайник до максимального рівня водою з розчиненим в нѣй столовим оцѣм в пропорції 2:1.
- Доведіть рідину до кипіння та залиште її на нѣч. Врѣнцѣ зліяйте рідину, наповніть чайник водою до максимального рівня, прокип'ятіть та зліяйте воду.
- Для видалення накипу можна використовувати спеціальні засоби, призначені для електрочайників.

<p>ЎЗБЕК</p>
CHOVGUM
ASOSIY QISMLARI
1. Chovgum kolbasi
2. Filtr
3. Qopqoq'i
4. Suv isitilishi ishatlish/o'chirish tugmasi
5. Qopqoq'ini ochish tugmasi
6. Dastak
7. Suv miqdorini ko'rsatgich
8. Ishlatish/o'chirish (I/0) tugmasi
9. Elektr shnuri o'raladigan qo'yish joyi

УВАГА!
Перад здыманнем з падстаўкі пераканайцеся, што чайнік адключаны, клавша (8) у становішчы “0”.

Эксплуатацыя чайніка

- Устаўце вілку сеткавага шнурў ў разетку.
- Для нааўпаўнення чайніка вадоў зніміце яго з падстаўкі (9), адкрыце вѣнка (3), надснўшы на клавшу (5), і наліяе ваду, звѣжваю на шкалу ўзроўня вады (7). Шчыльна зчыніце вѣнка (3).
- Змысіце напоўнены чайнік на падстаўку (9) як вам зручна, таму што яна дазваляе кантактаваць з сеткаў.
- Уключыце чайнік, натиснуўшы на клавшу (8), пры гэтым загарыцца падаўсветленне клавшы (8).
- Калі вада закіпіць, чайнік аўтаматычна адключыцца.
- Вы можаце самі адключыць чайнік, надснўшы на клавшу (8) па кірунку зноў ўзроўня вады.
- Здымаючы чайнік з падстаўкі (9), пераканайцеся, што ён выключаны.
- Пасля адключэння чайніка пакайце 15-30 секунд, пасля чаго вы можаце зноў уключыце яго для кіпячэння вады.

Функцыя падтрымання тэмпературы вады

Функцыя падагрэву вады дазваляе падтрымляць ваду ў чайніку гарачай.

- Для ўключэння гэтай функцыі, закіпіце чайнік і наліяеце ваду ў чайнік, які стаіць на падстаўцы.
- Націсьце на кнопку (4), пры гэтым уключыцца функцыя падагрэву вады і загарыцца падаўсветленне кнопкі (4).
- Для выключэння функцыі падагрэву вады, націсьце яе раз на кнопку (4), пры гэтым падаўсветленне кнопкі адключыцца.

Чыстка фільтра

Перад здыманнем фільтра (2) адключце чайнік, зніміце яго з падстаўкі (9), зліце з яго ваду і дайте яго астыць.

- Адкрыце вѣнка (3), надснўшы на клавшу (5).
- Прытрымваючы фільтр (2) за яго сярэдняю частку націсьце на адзін з краўў фільтра (як бы выгнаючы фільтр у процілеглы бок) і выміце яго.
- Ракамендуецца прамываць фільтр пад струменем вады, злёгка пачыснўшы яго шчоткаў.
- Устаўце фільтр (2) на месца.

Чыстка і сыход

- Перад чыстай адключце прыбор ад сеткі, зліце ваду і даіце чайніку астыць.
- Прачыце вонкаўку паверхню колбы чайніка вільготнай тканінай. Для выдалення забрудненняў выкарыстоўвайце мяккія чысцільныя сродкі, не выкарыстоўвайце металічныя шчоткі і абразьняы мыльны сродкі.
- Не апускайце чайнік і падстаўку ў ваду ці іншыя вадкасы.
- Не змяічайце чайнік і падстаўку ў посудамыйную машыну.

Выдаленне шумавіня

- Шумавіне, якое ўтвараецца ўсрэднне пашкоджэннў шў ў выпадку праходжэння.
- Не змяічайце чайнік і падстаўку ў посудамыйную машыну.
- Вымачучы вілку сеткавага шнурў з разеткі, не цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
- Перад тым як прыбраць прыбор на працяглае захоўванне, перад чыстай адключыце яго ад сеткі, зліце ваду і даіце прыбору астыць.
- Даўжэйце прыбор у месцах, недаступных для дзяцей.
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць чайнік у якасці іграчкі.
- Будзьце асаўрэжымі пры пераносе чайніка, напоўненага кіпеням.
- Забараняецца здымаць працаўвучаючы чайнік з падстаўкі. Калі паўстала неабходнасць зняць чайнік, адключыце яго і зніміце чайнік з падстаўкі.
- У паўбяжанне ўдару электрычным токам не апускайце прыбор і падстаўку ў ваду ці іншыя вадкасы.
- Не карыстаіцеся чайнікам пасля яго падзення, пры наяўнасці бачных пашкоджэннў шў ў выпадку праходжэння.
- Не змяічайце чайнік і падстаўку ў посудамыйную машыну.
- Вымачучы вілку сеткавага шнурў з разеткі, не цягніце за шнур, а трымайцеся за вілку.
- Перад тым як прыбраць прыбор на працяглае захоўванне, перад чыстай адключыце яго ад сеткі, зліце ваду і даіце прыбору астыць.
- Даўжэйце прыбор у месцах, недаступных для дзяцей.
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць чайнік у якасці іграчкі.
- Будзьце асаўрэжымі уважлівымі, калі прыбор выкарыстоўваецца дзецьмі ці людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі.
- Даўжэнна прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі, калі толькі людзьмі, якія адказваюць за іх бѣспеку, ім не дадзены адпаведны і зразумелы ім інструкцыі пра бѣспечнае карыстанне прыладаў і тых небѣспѣхаў, якія могуць узнікнаць пры неісправільным карыстанні.
- Пераўдчына праўрайце сеткавы шнур і вілку. Не карыстаіцеся чайнікам, калі мажца які-небудзь пашкоджэнні корпусу ці сеткавага шнурў.
- Забараняецца самастойна рамантаваць прыбор. Пры выяўленні несправнасьцў звяртаіцеся ў аўтарызаваны сервісны цэнтр.
- Электрычны чайнік прызначаны толькі для побытавага выкарыстання.

Камплект пастаўкі:

- Чайнік і фільтрам – 1шт.
- Падставка – 1шт.
- Інструкцыя – 1шт

Тѣхнѣнѣя характѣрыстыкі
Напруга сілкавання: 220-240 В – 50 Гц
Максимальная магнўнасць: 2200 Вт
Максималь