

Правильная работа с Реверсо



Уникальная функция автоматического реверса (режимы прямого и обратного вращения) позволит вам использовать этот комбайн как миксер, блендер, мешалку, взбивалку, терку, измельчитель или мельницу!

Используйте прямое вращение для натирания, нарезания и перемалывания



Нажать



Нажать



Используйте обратное вращение для взбивания, растирания, перемешивания и взбивания

Комбайн Реверсо с функцией автоматического реверса



миксер



блендер



взбивалка



мельница



измельчитель



терка

Используйте **Реверсо** для быстрого приготовления разнообразных блюд – и получайте от этого удовольствие!

Овощи, фрукты, специи, орехи, шоколад или твердый сыр: ваш **Реверсо** справится со всем!

Функция АВТОРЕВЕРС

Благодаря гениальной конструкции лезвий **РЕВЕРСО**, комбайн **РЕВЕРСО** способен приготовить огромное количество блюд, которые вам приходится готовить ежедневно, легко и с еще большей эффективностью, чем когда-либо. Самые важные операции современной кулинарии: нарезание и натирание, измельчение и растирание, взбивание и смешивание – теперь просто детская забава для комбайна **РЕВЕРСО**.

Самозакрепляющаяся головка с лезвиями **РЕВЕРСО** имеет превосходную функцию реверса: одна кромка лезвий, острая, как бритва, позволяет мелко нарезать продукты, тогда как противоположная скругленная кромка служит для перемалывания и натирания специй и твердых продуктов.

Еще одной инновацией является революционная функция самозакрепления, которой оснащены головки для нарезания и взбивания. Эта функция обеспечивает надежную фиксацию головок во время работы и гарантирует легкое извлечение.

Конструкция Реверсо

- 1) Крышка
- 2) Контейнер
- 3) Блок электромотора
- 4) Кнопка реверса
- 5) Автоматический переключатель направления вращения (самозакрепляющийся)
- 6) Взбивалка (самозакрепляющаяся)
- 7) Дистанцер



Технические данные:

Модель Z3050



Лезвие



Взбивалка



Дистанцер

Перед первым включением

Чтобы удалить производственные частицы, вымойте прибор, как описано в разделе «Чистка».

Сборка и эксплуатация

- Установите блок электромотора на ровную горизонтальную поверхность.
- Установите рабочий контейнер так, чтобы его ручка была направлена влево. Поверните контейнер вправо, чтобы ручка переместилась в среднее положение. Контейнер плотно зафиксируется.
- Затем насадите нужную головку на центральную ось рабочего контейнера и плотно прижмите ее, до фиксации.
- Поместите продукты в рабочий контейнер. (Если продуктов немного или вам нужно измельчить орехи, установите в контейнер дистанцер).
- Теперь установите крышку и поворачивайте ее против часовой стрелки до плотной фиксации.
- Включите **Реверсо** в розетку – и он готов к работе.

Внимание! При интенсивном использовании рабочий контейнер может помутнеть. Его можно заказать отдельно: артикул изделия № 010.

Не включайте Реверсо на слишком долгое время.

Нормальное время непрерывной работы составляет максимум 30 секунд.

Чистка

Обязательно выключайте прибор перед чисткой!

Ни в коем случае не мойте блок электромотора в посудомоечной машине, в проточной воде или в раковине. Его следует тщательно протирать влажной тряпкой.

Чтобы не повредить лезвие, его следует промывать под струей воды. Все прочие компоненты можно мыть в посудомоечной машине.